



REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL
RBAC Nº 01
EMENDA Nº 11

Título:	Definições, regras de redação e unidades de medida para uso nos normativos da ANAC (<u>Título com redação dada pela Resolução nº 526, de 06.08.2019</u>) (<u>../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019</u>).
Aprovação:	<p><u>Resolução nº 64, de 26.11.2008</u> (<u>../resolucoes/resolucoes-2008/resolucao-no-064-de-26-11-2008</u>) - <u>Emenda nº 00</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd00.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 184, de 01.03.2011</u> (<u>../resolucoes/resolucoes-2011/resolucao-no-184-de-01-03-2011</u>) - <u>Emenda nº 01</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd01.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 200, de 13.09.2011</u> (<u>../resolucoes/resolucoes-2011/resolucao-no-200-de-13-09-2011</u>) - <u>Emenda nº 02</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd02.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 474, de 07.06.2018</u> (<u>../resolucoes/2018/resolucao-no-474-07-05-2018</u>) - <u>Emenda nº 03</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd03.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 526, de 06.08.2019</u> (<u>../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019</u>) - <u>Emenda nº 04</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd04.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 546, de 18.03.2020</u> (<u>../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020</u>) - <u>Emenda nº 05</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd05.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 548, de 20.03.2020</u> (<u>../resolucoes/2020/resolucao-no-548-20-03-2020</u>) - <u>Emenda nº 06</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd06.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 549, de 23.03.2020</u> (<u>../resolucoes/2020/resolucao-no-549-20-03-2020</u>) - <u>Emenda nº 07</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd07.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 608, de 11.02.2021</u> (<u>../resolucoes/2021/resolucao-no-608-11-02-2021</u>) - <u>Emenda nº 08</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd08.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 674, de 25.04.2022</u> (<u>../resolucoes/2022/resolucao-674?visao=tabela</u>) - <u>Emenda nº 09</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd09.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 685, de 13.07.2022</u> (<u>../resolucoes/2022/resolucao-685</u>) - <u>Emenda nº 10</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd10.pdf</u>).</p> <p><u>Resolução nº 686, de 13.07.2022</u> (<u>../resolucoes/2022/resolucao-686</u>) - <u>Emenda nº 11</u> (<u>https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/rbac01emd11.pdf</u>).</p>
Origem:	Superintendência de Padrões Operacionais - SPO Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA Superintendência de Pessoal da Aviação Civil - SPL
Data de Emissão:	15.07.2022
Data de vigência	01.10.2022

SUMÁRIO

- 01.1 Definições
- 01.2 Abreviaturas e símbolos
- 01.3 Regras de construção
- 01.3-I Unidades de medida
- 01.3-II Disposições finais

01.1 Definições

Para os propósitos dos normativos da ANAC, são válidas as seguintes definições, a menos que de outra forma explicitado no texto dos mesmos: (Redação dada pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

ACAS (Airborne Collision Avoidance System) significa um sistema que utiliza interrogações e respostas de um radar transponder de bordo, provendo orientações de tráfego e, em alguns tipos, orientações de resolução para o piloto. É a denominação dada pela Organização da Aviação Civil Internacional – OACI para o *Traffic Alert and Collision Avoidance System* – TCAS.

ACAS II significa um TCAS que utiliza interrogações e respostas de um radar transponder de bordo, provendo, para o piloto, orientações de tráfego e orientações de resolução no plano vertical.

Aerodesportista significa a designação genérica de uma pessoa que pratica as atividades regidas pelo RBAC nº 103. (Incluído pela Resolução nº 474, de 07.06.2018) (.../.../resolucoes/2018/resolucao-no-474-07-05-2018)

Aerodesporto significa toda atividade praticada com dispositivos aéreos utilizados ou que se pretenda utilizar para voar na atmosfera com finalidade desportiva ou recreativa. (Incluído pela Resolução nº 474, de 07.06.2018) (.../.../resolucoes/2018/resolucao-no-474-07-05-2018)

Aeródromo significa uma área delimitada em terra ou na água destinada, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação em superfície de aeronaves; inclui quaisquer edificações, instalações e equipamentos de apoio e de controle das operações aéreas, se existirem. Quando destinado exclusivamente a helicópteros, recebe denominação de heliponto.

Aeródromo civil significa um aeródromo destinado à operação de aeronaves civis. Pode ser usado por aeronaves militares, obedecendo as normas estabelecidas pela autoridade competente.

Aeródromo de alternativa significa um aeródromo para o qual uma aeronave poderá prosseguir, quando for impossível ou desaconselhável dirigir-se ou efetuar o pouso no aeródromo de destino previsto, e onde os serviços necessários e facilidades estarão disponíveis e os requisitos de desempenho da aeronave poderão ser atendidos, bem como estará operacional no momento pretendido de uso. Aeródromos de alternativa podem ser:

(1) aeródromo de alternativa de decolagem significa um aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar, se isso for necessário, logo após a decolagem, se não for possível utilizar o aeródromo de decolagem; (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(2) aeródromo de alternativa em rota significa um aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar, caso um desvio seja necessário, enquanto estiver em rota; ou

(3) aeródromo de alternativa de destino significa um aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar se for impossível ou desaconselhável efetuar pouso no aeródromo de destino previsto.

(Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Aeródromo isolado significa um aeródromo de destino para o qual não há aeródromo de alternativa de destino apropriado para um determinado tipo de aeronave. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Aeródromo militar significa um aeródromo destinado à operação de aeronaves militares. Pode ser usado por aeronaves civis, obedecendo as normas estabelecidas pelas autoridades competentes.

Aeródromo privado significa um aeródromo civil aberto ao tráfego por meio de um processo de registro junto à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, utilizado somente com permissão de seu proprietário, vedada sua exploração comercial.

Aeródromo público significa um aeródromo civil aberto ao tráfego por meio de um processo de homologação de sua infraestrutura pela ANAC e destinado ao uso de aeronaves civis em geral.

Aeródromo regular significa o aeródromo utilizado por um detentor de certificado em suas operações regulares, listado em suas especificações operativas e autorizado a processar operações regulares, observado o disposto no RBAC nº 139. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Aeronave significa um dispositivo que é usado ou que se pretenda usar para voar na atmosfera, capaz de transportar pessoas e/ou coisas.

Aeronave aerodesportiva significa a designação genérica de uma aeronave portadora de certificado emitido segundo o RBAC nº 21 cujo propósito principal é o desporto e o lazer. (Incluído pela Resolução nº 474, de 07.06.2018) (.../.../resolucoes/2018/resolucao-no-474-07-05-2018)

Aeronave civil significa uma aeronave que não se enquadra na definição de aeronave militar.

Aeronave de asa rotativa significa uma aeronave mais pesada que o ar que depende principalmente da sustentação gerada por um ou mais rotores para manter-se no ar.

Aeronave de controle pendular significa uma aeronave, motorizada ou não, com uma asa estruturada pivotada e uma fuselagem, controlável apenas em arfagem e rolamento pela habilidade do piloto em mudar o centro de gravidade da aeronave em relação à asa. O controle de voo da aeronave depende mais da capacidade de deformação flexível da asa do que do uso de superfícies de controle.

Altitude crítica significa a máxima altitude na qual, em atmosfera padrão, é possível manter, a uma específica rotação do motor, uma potência ou uma pressão de admissão específica. A menos que de outra maneira estabelecido, a altitude crítica é a máxima altitude em que é possível manter, na rotação máxima contínua aprovada, uma das seguintes condições:

- (1) potência máxima contínua, no caso de motores que conservam tal potência desde o nível do mar até uma determinada altitude; ou
- (2) pressão de admissão máxima contínua nominal, no caso de motores cuja potência máxima contínua é governada por uma pressão de admissão constante.

Altitude de decisão (decision altitude - DA), referindo - se à operação de aeronaves, significa uma altitude especificada em uma operação de aproximação por instrumentos 3D, em que a aproximação perdida deve ser iniciada, caso a referência visual requerida para continuar a aproximação não tenha sido estabelecida. A altitude de decisão é expressa em pés acima do nível médio do mar. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Altitude livre de obstáculos (obstacle clearance altitude - OCA) ou altura livre de obstáculos (obstacle clearance height - OCH) significa a menor altitude ou a menor altura sobre a elevação da cabeceira de pista mais relevante ou do aeródromo, como aplicável, utilizada para estabelecer conformidade com o apropriado critério de separação de obstáculo. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Altitude mínima de descida (Minimum Descent Altitude – MDA) significa a menor altitude, especificada em uma operação de aproximação por instrumentos 2D ou em uma operação de aproximação para circular, para a qual a descida é autorizada na aproximação final, ou durante uma manobra de circulação para pouso, até que o piloto aviste uma referência visual requerida para o aeródromo onde pretende pousar. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Altitude-pressão significa uma pressão atmosférica expressa em termos da altitude correspondente àquela pressão na atmosfera padrão. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Altura de decisão (decision height - DH), referindo-se à operação de aeronaves, significa uma altura especificada acima do solo em uma operação de aproximação por instrumentos 3D, em que a aproximação perdida deve ser iniciada, caso a referência visual requerida para continuar a aproximação não tenha sido estabelecida. A altura de decisão é expressa em pés acima do nível do solo. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Altura mínima de descida (Minimum Descent Height – MDH) significa a menor altura, especificada em uma operação de aproximação por instrumentos 2D ou em uma operação de aproximação para circular, para a qual a descida é autorizada na aproximação final, ou durante uma manobra de circulação para pouso, até que o piloto aviste uma referência visual requerida para o aeródromo onde pretende pousar. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Ano em serviço significa o tempo calendárico, contabilizado em anos, transcorrido desde que uma aeronave recebeu seu primeiro certificado de aeronavegabilidade brasileiro ou estrangeiro. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Aparelho significa qualquer instrumento, equipamento, mecanismo, componente, peça, dispositivo, pertence ou acessório, incluindo equipamentos de comunicações, que é usado, ou com intenção de uso, na operação ou no controle de uma aeronave em voo e está instalado ou acoplado na aeronave e não faz parte da célula, do motor ou da hélice.

Aprovado significa, a menos que usado em referência a outra pessoa, aprovado pela ANAC ou por qualquer pessoa cuja competência de aprovação a ANAC reconheça, no assunto em questão, incluindo outras autoridades de aviação civil.

Aprovação para retorno ao serviço (Maintenance Release) significa um documento que contém uma declaração confirmando que o trabalho de manutenção a que se refere foi completado de maneira satisfatória, de acordo com dados aprovados e conforme os procedimentos descritos no manual de procedimentos das organizações de manutenção ou conforme um sistema equivalente.

Aproximação de não precisão significa uma aproximação para pouso por instrumentos utilizando apenas guiagem lateral.

Aproximação de precisão significa uma aproximação para pouso por instrumentos utilizando guiagem de precisão lateral e vertical, com altitude mínima de descida (*Minimum Descent Altitude – MDA*) determinada pela categoria da operação.

Aproximação de precisão Categoria I (CAT I) significa uma aproximação de precisão por instrumentos e pouso com uma altura de decisão (*decision height - DH*) não inferior a 60 m (200 pés) e com uma visibilidade não inferior a 800 m ou um alcance visual na pista (*runway visual range - RVR*) não inferior a 550 m. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Aproximação de precisão Categoria II (CAT II) significa uma aproximação de precisão por instrumentos e pouso com uma DH inferior a 60 m (200 pés), porém não inferior a 30 m (100 pés) e um RVR não inferior a 300 m. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Aproximação de precisão Categoria III (CAT III) significa uma aproximação de precisão por instrumentos e pouso com uma DH inferior a 30 m (100 pés) ou sem limitações de DH e com um RVR inferior a 300 m ou sem limitações de RVR. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

À prova de fogo significa:

- (1) referindo-se a materiais e partes usados para confinar um incêndio em determinada zona designada de fogo, a capacidade de tais materiais e partes suportarem o calor produzido por um incêndio severo, de duração prolongada, pelo menos tão bem quanto suportariam se fossem de aço, em dimensões apropriadas às finalidades pretendidas; e
- (2) referindo-se a outros materiais e partes, a capacidade de tais materiais e partes suportarem o calor associado com o fogo pelo menos tão bem quanto suportariam se fossem de aço, em dimensões apropriadas às finalidades pretendidas.

Área congestionada ou área densamente povoada significa, em relação a uma cidade, vila ou povoado, uma área substancialmente usada para fins residenciais, comerciais ou recreativos.

Área de aproximação final e de decolagem (Final Approach and Take-off area – FATO) significa, referindo-se a helicópteros, uma área definida sobre a qual a fase final da manobra de aproximação para voo pairado ou pouso é completada ou a partir da qual a manobra de decolagem é iniciada. Quando a FATO é para ser usada por helicópteros categoria A (ou Classe 1 da OACI), a área

definida deve incluir a área disponível para decolagem rejeitada.

Área de referência da asa (S) significa a área compreendida pela projeção do contorno da asa, incluindo flapes na posição recolhida e ailerons, mas excluindo concordâncias (carenagens), sobre o plano que contém as cordas da asa. É suposto que esse contorno se estende de forma razoável, através da fuselagem e das naves até o plano de simetria da aeronave. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Área de referência de aeródromo significa, a menos que de outra maneira definido para um particular aeródromo, o espaço aéreo contido dentro de um círculo com 8 km (5 milhas) de raio, com centro no centro geográfico do aeródromo, estendendo-se desde o solo até uma altura definida.

Área perigosa significa um espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual possam existir, em momentos específicos, atividades perigosas para o voo de aeronaves. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Área proibida significa um espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é proibido. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Área restrita significa um espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Artigos perigosos significa objetos ou substâncias capazes de representar perigo à saúde, à segurança operacional, aos bens ou ao meio ambiente e que estejam presentes na Lista de Artigos Perigosos publicada pela ANAC ou que sejam classificados de acordo com o RBAC nº 175. (Incluído pela Resolução nº 608, de 11.02.2021) (.../.../resolucoes/2021/resolucao-no-608-11-02-2021)

Asa dianteira significa superfície dianteira com sustentação na configuração *canard* ou avião com configuração com asas em tandem. A superfície pode ser fixa, móvel ou com geometria variável, com ou sem superfícies de controle.

Atendimento de rampa (*Ground Handling*) significa os serviços necessários a uma aeronave durante a chegada e a partida de um aeródromo, excluindo os serviços de tráfego aéreo.

Atmosfera padrão significa a atmosfera definida internacionalmente como *International Standard Atmosphere – ISA*, adotada pela OACI.

Autoridade de Aviação Civil – AAC, no que diz respeito à aviação civil no Brasil, significa qualquer agente público da ANAC executando atividades atribuídas e de competência da ANAC ou pessoa que atua com delegação da mesma.

Autorização de controle de tráfego aéreo significa uma autorização para que uma aeronave proceda de acordo com as condições especificadas por um órgão de controle de tráfego aéreo. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Autorrotação significa a condição de voo de uma aeronave de asas rotativas na qual, com a aeronave em movimento, o rotor de sustentação é acionado exclusivamente pela ação do ar sobre o mesmo.

Avião significa uma aeronave de asa fixa, mais pesada que o ar, propelida a motor e que é sustentada no ar pela reação dinâmica do ar contra suas superfícies de sustentação, que permanecem fixas sob determinadas condições de voo.

Avião categoria transporte regional significa um avião de tipo certificado na categoria transporte regional (“*commuter category*”) do RBAC 23, item 3 (d). (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Avião subsônico significa um avião incapaz de manter velocidades acima do número *MACH* 1, em voo nivelado, usando seu próprio motor ou motores.

Balão significa uma aeronave mais leve que o ar que não dispõe de propulsão própria.

Base principal ou sede de manutenção significa o lugar onde se encontram as principais instalações de manutenção de um detentor de certificado (hangares, oficinas, etc.). Pode, ou não, ser no mesmo local da base principal de operações. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Base principal ou sede de operações significa o local, conforme aprovado em especificações operativas, onde se localizam as principais instalações operacionais de um detentor de certificado (hangares, aeronaves, pontos de embarque e desembarque de passageiros, etc.). Pode, ou não, ser no mesmo local da base principal de manutenção. A sede operacional é aquela citada em documentação da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos da ANAC (ANAC-SAS). (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Base secundária ou estação de linha significa uma unidade física que uma empresa aérea dispõe, a qual é responsável por oferecer suporte às atividades destinadas a dar início e término a voos em locais, que não uma base principal, onde serão mantidos material e pessoal em apoio às suas atividades operacionais ou de manutenção. Quando relacionado à manutenção, inclui o provimento de serviços, instalações, equipamentos (incluindo peças de reposição, suprimentos e materiais) destinados à realização de atividades de manutenção preventiva e de prestação de serviços de apoio à continuidade das operações. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Canard significa a asa dianteira de uma configuração *canard* que pode ser uma superfície fixa, móvel ou com geometria variável, com ou sem controles de voo.

Capacidade máxima de carga paga:

(1) para um avião cujo peso máximo zero combustível é definido em sua especificação técnica, significa o peso máximo zero combustível, menos o peso vazio, menos o peso de todo o equipamento justificável da aeronave e menos o peso dos itens operacionais (consistindo no peso da tripulação mínima requerida e no peso de alimentos, bebidas, suprimentos e equipamentos relacionados com alimentos e bebidas, mas não incluindo o peso do combustível e óleo utilizáveis); e

(2) para todas as outras aeronaves, significa o peso máximo de decolagem certificado da aeronave, menos o peso vazio, menos todo o peso do equipamento justificável e menos o peso operacional (consistindo do peso mínimo de tripulantes, óleo e combustível), como se segue:

(i) tripulantes – para cada tripulante requerido pelo RBAC nº 23, item 25:

(A) para tripulantes masculinos – 82 kg (180 lb);

(B) para tripulantes femininos – 64 kg (140 lb); e

(C) para tripulantes de modo geral (não identificados pelo sexo) – 77 kg (170 lb);

(ii) óleo – 158 (350 lb) ou a capacidade total de óleo constante da especificação técnica da aeronave; e

(iii) combustível – o peso mínimo de combustível requerido pelo aplicável RBAC para um voo doméstico entre dois aeródromos distantes entre si de 174 milhas marítimas, em condições VFR, não envolvendo operação sobre grandes extensões de água.

(Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Características de certificação de operador de transporte aéreo público são aquelas associadas ao arranjo operacional descrito pelo operador a ser certificado conforme o desenho de suas operações indicando se serão agendadas (regulares) e/ou não agendadas (não regulares), nacionais e/ou internacionais e se as aeronaves empregadas atendem a requisitos previstos no RBAC nº 135 ou 121, ou outras características que direcionam para a certificação do operador aéreo. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Carga externa significa uma carga transportada total ou parcialmente fora da fuselagem de uma aeronave.

Carga perigosa ou artigo perigoso significa artigos ou substâncias capazes de colocar em risco a saúde, a segurança, propriedades ou meio ambiente e que são listadas e classificadas no Capítulo 3 do Anexo 18 à Convenção de Aviação Civil Internacional. (Redação dada pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Categoria significa:

(1) quando usada em referência a certificados, habilitações, prerrogativas e limitações de pessoas, uma classificação geral de aeronaves (exemplo: aviões, helicópteros, planadores e mais leves que o ar); e

(2) quando usada em referência a certificação de aeronaves, uma classificação de aeronaves baseada na utilização pretendida ou em limitações operacionais. Exemplo: transporte, transporte regional, utilidade, normal, acrobática, restrita, provisória etc.

Categoria A significa, referindo-se a aeronaves de asas rotativas categoria transporte, uma aeronave de asas rotativas multimotor, projetada com as características de isolamento de motores e sistemas especificadas no RBAC 29, e utilizando operações de decolagem e pouso pré-definidas segundo um conceito de falha do motor crítico que assegure uma área adequada e capacidade de desempenho adequado para prosseguir o voo seguro na eventualidade de uma falha de motor.

Categoria B significa, referindo-se a aeronaves de asas rotativas categoria transporte, uma aeronave de asas rotativas monomotor ou uma aeronave de asas rotativas multimotor que não atende totalmente aos padrões de categoria A, não possuindo capacidade assegurada de voar com falha de um motor e nas quais a probabilidade de pouso em local não pré-programado e adequado deve ser considerada.

Categoria de registro significa uma das categorias previstas na Resolução nº 293, de 19 de novembro de 2013, para o registro de aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro - RAB. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Célula ou Estrutura significa a fuselagem, montantes, naceles, capotas de motor, carenagens, superfícies aerodinâmicas (incluindo rotores, mas excluindo hélices e aerofólios rotativos de motores) e trens de pouso de uma aeronave, incluindo seus acessórios e controles.

Certificado Médico Aeronáutico - CMA significa um documento emitido pela ANAC atestando a capacidade física de um tripulante para exercer uma determinada função a bordo de uma aeronave em voo. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Circuito de tráfego significa o fluxo de tráfego aéreo estabelecido para aeronaves pousando, taxiando e decolando de um aeródromo.

Classe:

(1) quando utilizada em referência a certificados, habilitações, prerrogativas e limitações de pessoas, significa uma classificação de aeronaves tendo características operacionais semelhantes. Exemplo: aviões monomotores terrestres, hidroaviões ou anfíbios multimotores etc.;

(2) quando utilizada em referência à certificação de aeronaves, significa um grupo geral de aeronaves possuindo características similares de propulsão, voo ou pouso. Exemplo: aviões, aeronaves de asa rotativa, planadores, balões, aviões terrestres, hidroaviões etc.; e

(3) quando utilizada em relação ao desempenho de helicópteros nos documentos da OACI, tem os seguintes significados:

(i) Classe 1 significa um helicóptero cujo desempenho, em caso de falha de motor, permite pouso na área de abortagem de decolagem ou a continuação segura do voo para uma área de pouso apropriada;

(ii) Classe 2 significa um helicóptero cujo desempenho, em caso de falha de motor, permite a continuação segura do voo, exceto quando a falha ocorre antes de um determinado ponto após a decolagem ou após um determinado ponto antes do pouso, sendo que, nesses casos, um pouso forçado pode ser requerido; e

(iii) Classe 3 significa um helicóptero cujo desempenho exige pouso forçado após falha de um motor em qualquer ponto do voo.

(Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Clearway (suplemento de pista) significa:

(1) para aviões com motores à turbina certificados após 29 de agosto de 1959, uma área além do final da pista de decolagem, com pelo menos 150 m (500 ft) de largura, localizada centralmente em relação ao prolongamento da linha central da pista e sob o controle da autoridade com jurisdição sobre o aeródromo. O *clearway* é expresso em termos de um plano que se estende

a partir do final da pista de decolagem, subindo com uma inclinação igual ou inferior a 1,25 %, acima do qual não existe nenhuma obstrução fixa. Entretanto, as luzes de fim da pista podem ficar acima do mesmo, desde que suas alturas não excedam 66 cm (26 pol) acima do final da pista e que sejam colocadas nas laterais da mesma; e

(2) para aviões com motores à turbina certificados após 30 de setembro de 1958, mas antes de 30 de agosto de 1959, uma área além do final da pista de decolagem, estendendo-se não menos que 90m (300 ft) para cada lado do prolongamento da linha central da pista de decolagem e com uma elevação não superior à elevação do final da referida pista, livre de qualquer obstáculo fixo e sob controle da autoridade com jurisdição sobre o aeródromo.

Combinação aeronave de asa rotativa/carga externa significa a combinação de uma aeronave de asa rotativa e uma carga externa, incluindo os meios de prender tal carga externa. As combinações são designadas como de classe A, B, C ou D, como se segue:

(1) Classe A significa uma combinação na qual a carga externa fica fixa à aeronave, não pode ser alijada e não se prolonga abaixo do trem de pouso da aeronave;

(2) Classe B significa uma combinação na qual a carga externa é alijável e livra o solo ou água durante a operação da aeronave;

(3) Classe C significa uma combinação na qual a carga externa é alijável e permanece em contato com o solo ou água durante a operação da aeronave; e

(4) Classe D significa uma combinação na qual a carga externa é diferente das Classes A, B ou C, e que tenha sido especificamente aprovada pela autoridade de aviação civil para aquela operação.

Concentrador de oxigênio portátil significa um dispositivo médico que separa oxigênio dos outros gases do ar ambiente e que fornece oxigênio concentrado ao usuário. (Incluído pela Resolução nº 549, de 23.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-549-20-03-2020)

Condição Especial significa o requisito ou conjunto de requisitos adicionais de segurança que a ANAC considere necessários à certificação de aeronave, motor de aeronave ou hélice, a fim de garantir um nível de segurança equivalente ao estabelecido nos regulamentos, conforme o disposto na seção 21.16 do RBAC nº 21. (Incluído pela Resolução nº 548, de 20.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-548-20-03-2020)

Condições IMC (Instrument Meteorological Conditions) significa condições meteorológicas abaixo dos mínimos estabelecidos para voar segundo as regras do voo visual. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Condições VMC (Visual Meteorological Conditions) significa condições meteorológicas iguais ou superiores aos mínimos estabelecidos para voar segundo as regras do voo visual. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Configuração canard significa uma configuração de avião na qual a envergadura da asa dianteira é substancialmente menor que a envergadura da asa principal.

Configuração de assentos para passageiros significa uma configuração aprovada de assentos para passageiros, excluindo qualquer assento para tripulante. Para os propósitos deste RBAC é considerada a configuração com maior número de assentos para passageiros certificada para a aeronave; entretanto, somente para fins de determinação da obrigatoriedade de instalação de certos instrumentos e equipamentos, a ANAC pode aprovar uma configuração com um número menor de assentos desde que ela seja uma das configurações constantes do projeto de tipo aprovado da aeronave, passe a ser a configuração registrada no Certificado de Aeronavegabilidade desse “número de série” e não fira fundamentos da certificação de tipo da aeronave em causa.

Nota: As referências à configuração de assentos para passageiros não configuram uma referência a aviões configurados para o transporte de passageiros mas sim ao porte (tamanho) do avião. A opção de usar como referência de tamanho o número de passageiros vem do fato de que nos aviões civis, em sua esmagadora maioria, a versão cargueira é uma derivação da versão original para passageiros.

(Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Configuração instalada de assentos para passageiros significa a configuração de assentos para passageiros, aprovada pela ANAC, instalada na aeronave, excluindo qualquer assento destinado ao uso por tripulante. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Configuração máxima certificada de assentos para passageiros significa a configuração com maior número de assentos para passageiros, excluindo qualquer assento destinado ao uso por tripulante, certificada para o modelo de aeronave. A configuração máxima certificada de assentos para passageiros é aquela registrada nas Especificações de Tipo da aeronave. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Controle operacional significa, referindo-se a um voo, exercer a autoridade sobre o início, a continuação, os desvios para alternativa e o término do mesmo, visando à segurança da aeronave e à regularidade e eficiência do voo.

Controle positivo, referindo-se a tráfego aéreo, significa o controle efetivo de todo o tráfego aéreo dentro de um espaço aéreo definido.

Demonstrar significa, a menos que o contexto explicita outro significado, demonstrar alguma coisa de modo a satisfazer a autoridade competente.

Desempenho humano significa capacidades e limitações do ser humano as quais têm impacto na segurança e eficiência de operações aeronáuticas.

Dirigível significa uma aeronave mais leve que o ar, propelida a motor e possuindo dirigibilidade própria.

Distância de aceleração e parada significa a distância total requerida para acelerar um avião até uma determinada velocidade e, supondo haver falha do motor crítico no momento em que tal velocidade for alcançada, desacelerar o avião até sua completa imobilização.

Documento de Configuração, Manutenção e Procedimentos (Documento CMP) significa um documento aprovado pela ANAC que contém as restrições relativas a requisitos mínimos de configuração, operação e manutenção, limites de vida de componentes e *Master Minimum Equipment List – MMEL* necessários para que uma combinação avião-motor atenda aos requisitos para obtenção de aprovação para ETOPS do projeto de tipo.

Efeito de solo significa o aumento de sustentação produzido pela reação ao deslocamento do ar quando uma aeronave paira ou se desloca próximo ao solo.

Empresa aérea significa uma pessoa autorizada a executar um serviço aéreo público. (Redação dada pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Empresa aérea brasileira significa uma pessoa autorizada a executar um serviço aéreo público segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, e de acordo com o processo de certificação proposto pela ANAC-Brasil. (Redação dada pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Empuxo de decolagem, referindo-se a motores a turbina, significa o empuxo desenvolvido estaticamente em uma altitude e uma temperatura atmosférica específicas, em condições de máxima velocidade de rotação e temperatura de gases aprovadas para decolagem normal, limitado em uso contínuo ao período de tempo constante da especificação técnica aprovada para o motor.

Empuxo mínimo significa o empuxo de um motor à reação obtido com a alavanca de controle de potência do motor posicionada no batente de potência mínima.

Empuxo nominal de decolagem, referindo-se à certificação de tipo de motores à reação, significa o empuxo aprovado desenvolvido estaticamente em atmosfera padrão ao nível do mar, sem injeção de fluidos e sem queima de combustível em câmara de combustão especial, dentro do limite de operação do motor estabelecido conforme o RBAC 33 e aprovado para uso em operações de decolagem por períodos não superiores a 5 (cinco) minutos.

Empuxo nominal de decolagem aumentado, referindo-se à certificação de tipo de motores à reação, significa o empuxo aprovado desenvolvido estaticamente em atmosfera padrão ao nível do mar, com injeção de fluidos ou com queima de combustível em câmara de combustão especial, dentro dos limites de operação do motor estabelecido conforme o RBAC 33 e aprovado para uso em operações de decolagem por períodos não superiores a 5 (cinco) minutos.

Empuxo nominal máximo contínuo, referindo-se à certificação de tipo de motores à reação, significa o empuxo aprovado desenvolvido estaticamente ou em voo em atmosfera padrão e em uma altitude específica, sem injeção de fluido e sem queima de combustível em câmara de combustão especial, dentro dos limites de operação do motor estabelecidos conforme o RBAC 33 e aprovado para uso em períodos ilimitados de tempo.

Empuxo nominal máximo contínuo aumentado, referindo-se à certificação de tipo de motores à reação, significa o empuxo aprovado, desenvolvido estaticamente ou em voo em atmosfera padrão e em altitude específica, com injeção de fluido ou com queima de combustível em câmara de combustão especial, dentro dos limites de operação do motor estabelecidos conforme o RBAC 33 e aprovado para uso por períodos ilimitados de tempo.

Equipamento justificável da aeronave significa qualquer equipamento necessário para a operação da aeronave. Não é considerado como tal, equipamento ou lastro instalado permanentemente ou aqueles que possam ser retirados com o propósito de alterar o peso vazio de uma aeronave aumentando sua capacidade máxima de carga. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Erro do sistema de altimetria (*Altimetry System Error – ASE*) significa a diferença entre a altitude indicada pelo mostrador de altitude, assumindo um ajuste barométrico correto do mesmo, e a altitude pressão correspondente à pressão ambiente não perturbada.

Escritório Emissor de Certificado - EsEC (ou Órgão Emissor) é o setor da ANAC encarregado da condução do processo de certificação de uma empresa de transporte aéreo; na estrutura atual da Agência Nacional de Aviação Civil, o EsEC pode ser a Superintendência de Padrões Operacionais ou quem ela delegar. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Espaço aéreo com separação vertical mínima reduzida (espaço aéreo RVSM) significa qualquer espaço aéreo ou rota entre os níveis de voo FL290 e FL410, inclusive, onde as aeronaves são separadas verticalmente por 1000 pés. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Espaço aeronavegável significa um espaço aéreo na altitude ou acima da altitude mínima de voo para uma determinada área, incluindo o espaço aéreo necessário para pousar e decolar com segurança.

ETOPS antecipado significa aprovação de projeto de tipo ETOPS, obtida sem ganhar experiência em serviço não ETOPS, de uma combinação avião-motor candidata à certificação ETOPS.

Fase de aproximação e pouso, referindo-se a helicópteros, significa a parte do voo a partir de 300 m (1.000 ft) acima da área de aproximação final e de decolagem (FATO), se o voo foi planejado para exceder essa altura, ou a partir do início da descida nos outros casos, até o ponto de pouso ou de arremetida.

Fase de cruzeiro (*En-route phase*) significa a parte do voo desde o fim da fase de decolagem e subida inicial até o início da fase de aproximação e pouso. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Fase de decolagem e subida inicial, referindo-se a helicópteros, significa a parte do voo desde o início da decolagem até 300 m (1.000 ft) acima da elevação da FATO, se o voo foi planejado para exceder essa altura, ou até o fim da subida em outros casos.

Fator de carga significa a relação entre uma carga específica e o peso total de aeronave. A carga específica é expressa em termos de forças aerodinâmicas, forças de inércia ou reações do solo ou da água.

Fatores humanos (Princípios de) significa princípios aplicáveis ao projeto, certificação, treinamento, operação e manutenção aeronáuticos e que objetivam prover uma interface segura entre o componente humano e os outros componentes de um sistema através da apropriada consideração do desempenho humano.

Fixo de aproximação final – FAF significa um ponto que define o início do segmento de aproximação final e onde o segmento de descida final pode ser iniciado.

Fixo de posição significa uma localização geográfica em relação à qual a posição de uma aeronave deve ser informada.

Foguete significa uma aeronave propelida pelo jato provocado pela expansão de gases gerados dentro do motor a partir de propelentes nele contidos, sem a introdução de substâncias externas para processar a combustão. Inclui quaisquer partes que se separam normalmente durante a operação da aeronave.

Forças Armadas significa a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, incluindo seu pessoal da ativa e da reserva.

Gestor responsável é a pessoa única e identificável que, na estrutura organizacional da Empresa ou Organização, tem o poder legal ou hierárquico de autorizar ou recusar quaisquer gastos relacionados à condução das operações pretendidas, em conformidade com os requisitos regulamentares de segurança operacional. A indicação do Gestor Responsável deve estar em conformidade com os atos constitutivos da empresa ou organização arquivados na ANAC. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Girodino significa uma aeronave de asa rotativa cujos rotores são normalmente movidos a motor durante a decolagem, voo pairado e pouso e usam parte da velocidade rotacional do rotor para deslocamentos horizontais. Seu meio de propulsão, consistindo normalmente de hélice convencional, é independente do sistema do rotor.

Giroplanador ou Girocôptero significa uma aeronave de asas rotativas cujos rotores não são acionados por motor (exceto, eventualmente, para partida), mas giram pela ação do ar quando a aeronave está em movimento e cujo meio de propulsão, consistindo geralmente de hélices convencionais, é dependente do sistema do rotor.

Grande aeronave significa uma aeronave com peso máximo de decolagem aprovado superior a 5.670 kg (12.500 lb).

Grande alteração significa uma alteração não listada na especificação técnica aprovada da aeronave, motor ou hélice e que:

- (1) pode afetar substancialmente o peso, balanceamento, resistência estrutural, características de voo e de manobrabilidade ou qualquer outra característica ligada à aeronavegabilidade; ou
- (2) não é executada de acordo com práticas aceitáveis ou que não pode ser executada usando operações elementares.

(Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Grande avião categoria transporte significa um avião de tipo certificado na categoria transporte (“*transport category*”) do RBAC 25, tendo uma configuração para passageiros com mais de 30 assentos, excluindo qualquer assento para tripulante. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Grande reparo significa um reparo:

- (1) que, se feito inadequadamente, pode afetar substancialmente peso, balanceamento, resistência estrutural, desempenho, operação do grupo moto-propulsor, características de voo ou qualquer outra característica ligada à aeronavegabilidade; ou
- (2) que não é feito usando práticas aceitáveis ou que não pode ser executado usando operações elementares.

Guiagem lateral e vertical significa guiagem provida por auxílio à navegação de solo ou por dados de navegação gerados por computador.

Hélice significa um dispositivo para propelir aeronaves que possui pás fixadas a um eixo movido por um motor e que, quando girando, produz, por sua ação sobre o ar, uma tração aproximadamente perpendicular ao seu plano de rotação. Inclui componentes de controle normalmente fornecidos pelo seu fabricante, mas não inclui rotores principais e auxiliares de aeronaves de asas rotativas, assim como aerofólios rotativos (palhetas) de motores.

Helicóptero significa uma aeronave de asa rotativa que depende principalmente de seus rotores, movidos a motor, para deslocamentos horizontais.

Helideck significa um heliponto situado em uma estrutura sobre água, fixa ou flutuante. É também chamado de heliponto *off-shore*.

Heliponto significa uma área delimitada em terra, na água ou em uma estrutura destinada para uso, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação em superfície de helicópteros. Os helipontos podem ser públicos ou privados (ver definições de aeródromos públicos e privados).

Heliponto (ou heliporto) elevado significa um heliponto (ou heliporto) localizado em uma estrutura ou terreno elevado.

Heliporto significa um heliponto público dotado de instalações e facilidades para apoio às operações de helicópteros e de processamento de passageiros e/ou cargas.

Inflamável, referindo-se a fluidos, significa susceptível a inflamar-se subitamente ou explodir.

Informação meteorológica significa um informe, análise ou previsão meteorológica ou qualquer outra informação relacionada a condições meteorológicas existentes ou esperadas. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Instrumento significa um dispositivo com mecanismo interno destinado a indicar, por meios sonoros ou visuais, a altitude, a velocidade ou o funcionamento da aeronave ou de partes da mesma. Inclui dispositivos eletrônicos destinados a controlar automaticamente uma aeronave em voo.

Isenção significa a dispensa, temporária ou permanente, do cumprimento de regra estabelecida pela ANAC em Resolução, RBAC ou Condição Especial, quando comprovado que o descumprimento não afeta a segurança das operações ou que há ações por parte do interessado para garantir o atendimento ao interesse público em um nível de segurança aceitável pela ANAC, após análise conforme a seção 11.31 do RBAC nº 11. (Incluído pela Resolução nº 548, de 20.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-548-20-03-2020)

Lista de Desvios de Configuração (Configuration Deviation List – CDL) significa uma listagem elaborada pelo detentor do Certificado de Tipo e aprovada pela ANAC que identifica qualquer parte externa de um tipo de aeronave que pode estar faltando no início de um voo e que contém, quando necessário, qualquer informação, limitação operacional ou correção de desempenho associada.

Lista de Equipamentos Mínimos (Minimum Equipment List - MEL) significa uma lista, preparada por um operador de aeronaves em conformidade com ou mais restritiva que a MMEL estabelecida para o tipo de aeronave, que estabelece como operar esse tipo de aeronave com particulares equipamentos inoperantes, desde que atendendo a condições específicas. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Lista Mestra de Equipamentos Mínimos (Master Minimum Equipment List - MMEL) significa uma lista estabelecida para um particular tipo de aeronave pela organização responsável pelo projeto de tipo, com a aprovação do órgão certificador, contendo itens, um ou mais dos quais se permite que esteja inoperante ao início de um voo. A MMEL pode ser associada com condições especiais de operação, limitações ou procedimentos. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Manual de Operação da Aeronave (Aircraft Operating Manual - AOM) significa o manual elaborado pelo operador da aeronave, aprovado pela ANAC, contendo procedimentos normais, anormais e de emergência, listas de verificações, limitações, informações de desempenho, detalhes dos sistemas da aeronave e outros materiais relevantes para a operação da aeronave. Normalmente deverá ser baseado no próprio Manual de Voo Aprovado (AFM), não podendo contrariá-lo e contemplando alguma condição operacional específica do operador não prevista no AFM. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Manual de procedimentos de organizações de manutenção significa um documento aprovado pelo chefe da organização de manutenção o qual detalha a estrutura da organização de manutenção e as responsabilidades da administração, a finalidade do trabalho, a descrição das instalações, os procedimentos de manutenção e o sistema de inspeção ou de garantia de qualidade.

Manual de voo aprovado (Aircraft Flight Manual – AFM) significa um manual, aprovado pelo órgão certificador, contendo procedimentos normais, anormais e de emergência, listas de verificações, limitações, informações de desempenho, detalhes dos sistemas da aeronave e outros assuntos relevantes para a operação da aeronave.

Manutenção significa qualquer atividade de inspeção, revisão, reparo, limpeza, conservação ou substituição de partes de uma aeronave e seus componentes, mas exclui a manutenção preventiva.

Manutenção preventiva significa uma operação de preservação simples ou de pequena monta, assim como a substituição de pequenas partes padronizadas que não envolva operações complexas de montagem e desmontagem.

Margem de segurança (MS) significa o excesso de resistência de determinada parte de uma estrutura em relação à carga final.

Meios de fixação de carga externa significa componentes estruturais usados para fixar uma carga externa à fuselagem de uma aeronave, incluindo recipientes para cargas, estrutura de apoio dos pontos de fixação e qualquer dispositivo para soltar ou alijar cargas externas.

Membro de tripulação de voo significa um piloto, um mecânico de voo ou um navegador designado para serviço em uma aeronave durante o tempo de voo.

Mínimos operacionais de aeródromo significa os limites de utilização de um aeródromo para: (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(1) decolagem, expressos em termos de alcance visual de pista e/ou visibilidade e, se necessário, condições de nuvens; (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(2) pouso em operações de aproximação por instrumentos 2D, expressos em termos de visibilidade e/ou alcance visual de pista, altitude/altura mínima de descida e, se necessário, condições de nuvens; e (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(3) pouso em operações de aproximação por instrumentos 3D, expressos em termos de visibilidade e/ou alcance visual de pista e altitude/altura de decisão como apropriado para o tipo e/ou categoria da operação. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Motoplanador significa uma aeronave equipada com um ou mais motores e que, com o(s) motor(es) parado(s) em voo, possui as mesmas características de um planador.

Motor aeronáutico significa um motor que é usado ou que se pretende usar para propelar uma aeronave. Inclui turboalimentadores, dispositivos e controles necessários ao seu funcionamento, mas exclui hélices e rotores. A menos que explicitado diferentemente no texto, o motor aeronáutico é referido nos RBAC apenas como "motor". Existem dois tipos básicos de motor aeronáutico: convencional e à turbina:

(1) motor convencional significa um motor aeronáutico no qual pistões, que se movem dentro de cilindros, acionam um eixo de manivelas que, diretamente ou através de uma caixa de redução, aciona uma hélice (aviões) ou um rotor (aeronave de asas rotativas);

(2) motor à turbina significa um motor aeronáutico cujo funcionamento se dá através de uma turbina a gases. Os motores à turbina dividem-se, basicamente, em três diferentes tipos:

(i) motor turboélice é um motor projetado para acionar uma hélice responsável pela propulsão do avião; a participação dos gases de escape nessa propulsão, quando existe, é meramente residual;

(ii) motor turboeixo é um motor projetado para acionar o rotor de uma aeronave de asas rotativas; os gases de escape não têm nenhuma participação no processo; e

(iii) motor à reação ou motor turbojato é um motor projetado para aviões que utiliza a expansão dos gases para propulsionar o avião. Inclui os motores denominados *turbofan*.

Motor crítico significa um motor cuja falha afeta mais adversamente o desempenho ou as características de manobrabilidade de uma aeronave.

Motor de altitude significa um motor convencional possuindo uma potência nominal de decolagem que pode ser mantida desde o nível do mar até uma determinada altitude.

Motor de nível do mar significa um motor convencional com uma potência nominal de decolagem que só pode ser produzida ao nível do mar.

Navegação de área - RNAV significa um método de navegação que permite a operação de aeronaves em qualquer trajetória de voo desejada dentro da cobertura de auxílios à navegação, baseados no solo ou no espaço, ou dentro dos limites das possibilidades dos equipamentos autônomos de navegação, ou uma combinação de ambos. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Nota: a navegação de área inclui o PBN, bem como outras operações não incluídas na definição de PBN. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Navegação visual significa navegação feita por referências visuais do terreno sobrevoado.

Nível de voo significa um nível de pressão atmosférica constante relativo ao nível de pressão atmosférica de 1.013,2 hPa (29,92 pol Hg). É indicado pelas letras FL (*Flight Level*) seguidas de 3 dígitos referentes às centenas de pés. Por exemplo: FL 060 representa a indicação barométrica do altímetro de 6.000 ft, e FL 255 representa 25.500 ft.

Nível de segurança pretendido (*Target Level of Safety – TLS*) significa, como termo genérico, a representação do nível de risco que é considerado aceitável sob particulares circunstâncias.

Nível Equivalente de Segurança significa a condição em que não há o cumprimento literal de requisito estabelecido pela ANAC, mas são adotados fatores compensatórios que atingem a finalidade do requisito, garantindo nível equivalente de segurança, cujo reconhecimento, após análise conforme a seção 11.41 do RBAC nº 11, não envolve isenção, alteração ou criação de requisito, mas apenas torna aceito projeto, procedimento ou equipamento específicos que formalmente não se enquadram na literalidade da regra. (Incluído pela Resolução nº 548, de 20.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-548-20-03-2020)

Noite significa o período entre o fim do crepúsculo civil vespertino e o início do crepúsculo civil matutino. O primeiro tem seu fim e o segundo tem seu início quando o centro do disco solar atinge 6 graus abaixo do horizonte.

Norma Consensual significa, para os propósitos de certificação de aeronave leve esportiva, uma norma acordada desenvolvida pelo setor que se aplica ao projeto, produção e aeronavegabilidade da aeronave. Inclui, mas não está limitada a, normas para projeto e desempenho da aeronave, equipamentos requeridos, sistemas de garantia da qualidade do fabricante, procedimentos de testes de aceitação de produção, instruções de operação, procedimentos de inspeção e manutenção, identificação e registro de grandes reparos e grandes alterações, e aeronavegabilidade continuada.

North Atlantic High Level Airspace - NAT-HLA significa o volume de espaço aéreo situado entre os FL285 e FL420, inclusive, estendendo-se entre a latitude 27° N e o Polo Norte, limitado a leste pelos limites orientais das áreas de controle de Santa Maria Oceanic, Shanwick Oceanic e Reykjavik Oceanic, e limitado a oeste pelos limites ocidentais das áreas de controle de Reykjavik Oceanic, Gander Oceanic e New York Oceanic, excluindo as áreas a oeste de 60° W e a sul de 38°30' N. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Número MACH significa a relação entre a velocidade verdadeira e a velocidade do som.

Operação cargueira significa qualquer operação de serviço de transporte aéreo público que não inclua o transporte de pessoas ou, se pessoas forem transportadas, sejam apenas aquelas especificadas no parágrafo 121.583(a) do RBAC nº 121 ou na seção 135.85 do RBAC nº 135. Operações cargueiras, para os fins de certificação operacional, são consideradas operações não regulares, mesmo que o detentor de certificado possua uma concessão para conduzir operações regulares de transporte aéreo de carga. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operação de aviação geral significa uma operação de aeronave não envolvendo operação de transporte aéreo público (comercial) ou de serviço aéreo especializado.

Operação de transporte aéreo público é aquela que visa atender um serviço aéreo público no transporte nacional ou internacional, regular ou não regular, de passageiro, carga ou mala postal. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operação de transporte aéreo público transportando passageiros significa qualquer operação de transporte aéreo público transportando pessoas que não estejam especificadas no parágrafo 121.583(a) do RBAC nº 121 ou na seção 135.85 do RBAC nº 135. Uma aeronave usada em operação de transporte de passageiros pode, também, transportar carga, encomendas ou malotes postais além dos passageiros, desde que obedecidos os requisitos aplicáveis de fixação/posicionamento de tais cargas/encomendas/malotes postais. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operação não regular (ou não agendada) significa uma operação de serviço transporte aéreo público que não se enquadra na definição de operação regular. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operação por autorização significa uma operação realizada com autorização da União. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operação por concessão significa uma operação realizada por concessão da União. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operação Prolongada (*Extended Operations - ETOPS*) significa uma operação de voo com avião na qual uma parte do voo é operada além de um limite de tempo identificado no RBAC 121 ou 135 de um aeródromo adequado, com base em uma velocidade de cruzeiro com um motor inoperante aprovada, sob condições atmosféricas padrão e ar calmo. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Operação regular (ou agendada) significa uma operação de transporte aéreo público no qual o horário de partida, o local de partida e o local de destino são definidos e ofertados previamente pelo detentor do certificado, seu representante ou operador comercial. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operação Steep Approach significa qualquer operação em que o ângulo de trajetória de aproximação para pouso é maior que 3,77 graus. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Operação substituída significa uma operação que deveria ser conduzida por um detentor de certificado e é conduzida por outro detentor de certificado através de contrato assinado entre as partes. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operações de aproximação por instrumentos significa uma aproximação e pouso utilizando instrumentos para orientação de navegação baseada em um procedimento de aproximação por instrumentos. Há dois métodos para executar operações de aproximação por instrumentos: (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(1) operação de aproximação por instrumentos bidimensional (2D), que utiliza somente guia lateral; e (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(2) operação de aproximação por instrumentos tridimensional (3D), que utiliza guia lateral e vertical. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Nota: as operações de aproximação por instrumentos são classificadas com base nos menores mínimos operacionais para os quais foram elaboradas, abaixo dos quais uma operação de aproximação somente pode ser continuada com a referência visual requerida. São classificadas em tipo A e tipo B. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Operações de aproximação por instrumentos de tipo A significa operações de aproximação por instrumentos com uma altura mínima de decisão ou altura de decisão igual ou superior a 75 m (250 pés). (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Operações de aproximação por instrumentos de tipo B significa operações de aproximação por instrumentos com uma altura de decisão inferior a 75 m (250 pés). São classificadas em CAT I, CAT II e CAT III. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Operações em baixa visibilidade (LVO) significa: (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(1) operações de aproximação com RVR inferior a 550 m ou com uma altura de decisão inferior a 60 m (200 pés); ou (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(2) operações de decolagem com RVR inferior a 400 m. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Operador de transporte aéreo público significa uma pessoa jurídica engajada no serviço de transporte aéreo público e certificado segundo as normas da ANAC. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Operar significa, referindo-se a uma aeronave, usar, motivar o uso ou autorizar a sua utilização com o propósito (exceto como previsto na seção 91.13 do RBAC 91) de executar um voo, incluindo a pilotagem de aeronave, com ou sem o direito legal de controle da mesma como proprietário, arrendatário ou locatário.

Paramotor significa uma aeronave composta por um paraquedas tipo pára-pente e um conjunto motor/hélice/tanque de combustível que fica atrelado às costas do piloto.

Parapente significa um paraquedas cujo velame, quando inflado, assume o formato de um aerofólio, permitindo algum controle de sua trajetória durante a descida.

Paraquedas significa um dispositivo usado ou que se pretenda usar para retardar a queda de um corpo ou objeto através do ar.

Paraquedas motorizado significa uma aeronave motorizada composta por uma asa flexível ou semirrígida conectada a uma fuselagem de modo que a asa não está em posição para voo até que a aeronave esteja em movimento. A fuselagem de um paraquedas motorizado contém o motor da aeronave e um assento para cada ocupante e tem, ligado a ela, o trem de pouso da aeronave.

Parada do motor em voo (In-Flight Shutdown – IFSD) significa, apenas em operações ETOPS, a parada de um motor, em voo, seguida de seu corte autoinduzido, ou por iniciativa da tripulação, ou causado por influência externa. A ANAC considera IFSD a parada por qualquer motivo: apagamento (*flameout*), falha interna, parada iniciada pela tripulação, ingestão de objetos estranhos, gelo, incapacidade de obter ou controlar a potência ou empuxo desejado e a reciclagem do controle de partida, ainda que por pouco tempo, mesmo se o motor operar normalmente pelo restante do voo. Esta definição exclui uma parada de motor em voo quando seguida, imediatamente, por um reacendimento automático do motor ou quando um motor não obtém a potência ou empuxo desejado, mas não é cortado.

Pequena aeronave significa uma aeronave com peso máximo de decolagem aprovado igual ou inferior a 5.670 kg (12.500 lb).

Pequena alteração significa uma alteração que não se enquadra na definição de grande alteração. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Pequeno avião categoria transporte significa um avião de tipo certificado na categoria transporte (RBAC 25), tendo uma configuração para passageiros com menos de 31 assentos, excluindo qualquer assento para tripulante. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Pequeno reparo significa um reparo que não se enquadra na definição de grande reparo.

Peso máximo zero combustível significa o peso máximo permissível de uma aeronave sem o combustível e óleo consumível. O valor do peso máximo zero combustível pode ser encontrado na especificação técnica da aeronave, no manual de voo aprovado (AFM), ou em ambos. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Peso vazio significa o peso da célula, motores, hélices, rotores e equipamentos fixos. O peso vazio exclui o peso dos tripulantes e da carga paga, mas inclui o peso de todos os lastros fixos, do combustível não utilizável, do óleo não drenável e da quantidade total do fluido de refrigeração do motor e do fluido hidráulico. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Pessoa significa um indivíduo, firma, sociedade, corporação, companhia, associação, sociedade anônima ou entidade governamental. Inclui um administrador, procurador ou representante similar de qualquer um deles.

Pilotar significa manipular os controles de voo de uma aeronave durante o tempo de voo.

Piloto aerodesportivo significa a designação genérica de uma pessoa que detém qualquer habilitação emitida conforme o RBAC nº 61 necessária para operação de aeronave aerodesportiva. (Incluído pela Resolução nº 474, de 07.06.2018) (.../resolucoes/2018/resolucao-no-474-07-05-2018)

Piloto em comando significa uma pessoa que tem a autoridade final e a responsabilidade pela operação e pela segurança do voo. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Planador significa uma aeronave mais pesada que o ar, suportada em voo pela reação dinâmica do ar contra suas superfícies fixas de sustentação e para a qual o voo livre não depende principalmente de um motor.

Plano de voo significa informações específicas, relacionadas com um voo planejado ou com parte de um voo de uma aeronave, fornecidas aos órgãos que prestam os serviços de tráfego aéreo. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Ponto definido antes do pouso, referindo-se a helicópteros de classe de desempenho 2, significa um ponto, dentro da fase de aproximação e pouso, após o qual a capacidade do helicóptero para prosseguir para um pouso seguro com um motor inoperante não é assegurada e um pouso forçado pode ser requerido. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Ponto definido após decolagem, referindo-se a helicópteros de classe de desempenho 2, significa um ponto, dentro da fase de decolagem e subida inicial, antes do qual a capacidade do helicóptero para prosseguir um voo seguro com um motor inoperante não é assegurada e um pouso forçado pode ser requerido. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Ponto de controle RNAV significa uma posição geográfica pré-determinada fixada em relação a um auxílio à navegação, usada para definir uma rota ou uma aproximação por instrumentos ou para definir um fixo de posição.

Ponto de decisão de decolagem (Takeoff Decision Point – TDP) significa o ponto usado na determinação do desempenho de decolagem de helicópteros Categoria A no qual, se ocorrer uma falha de motor, a decolagem pode ser abortada ou a decolagem pode ser continuada, ambas com segurança.

Ponto de decisão de pouso (Landing Decision Point – LDP) significa o ponto usado na determinação do desempenho de pouso de helicópteros Categoria A no qual, se ocorrer uma falha de motor, um pouso pode ser continuado com segurança ou uma arremetida pode ser iniciada.

Ponto de tempo equivalente (equi-time point) significa um ponto da rota de voo no qual, considerando o vento, o tempo de voo para dois aeródromos selecionados é igual.

Potência de decolagem significa:

(1) referindo-se a motores convencionais, a potência disponível no eixo desenvolvida em atmosfera padrão ao nível do mar, na rotação e pressão de admissão aprovadas para decolagem normal, e limitada em uso contínuo ao período de tempo constante na especificação técnica aprovada para o motor; e

(2) referindo-se a motores à turbina, significa a potência disponível no eixo desenvolvida estaticamente em altitudes e temperaturas específicas, na máxima velocidade de rotação do eixo e na máxima temperatura de gases aprovadas para decolagem normal, e limitada em uso contínuo ao período de tempo constante na especificação técnica aprovada para o motor.

Potência no eixo significa a potência disponível no eixo da hélice de um motor aeronáutico.

Potência nominal de decolagem significa, referindo-se à certificação de tipo de motores convencionais, turboélice ou turboeixo, a potência aprovada disponível no eixo desenvolvida estaticamente em atmosfera padrão ao nível do mar, dentro dos limites de operação do motor estabelecidos conforme o RBAC 33 e aprovada para uso em operações de decolagem por períodos não superiores a 5 (cinco) minutos.

Potência nominal máxima contínua significa, referindo-se a um motor convencional, turboélice ou turboeixo, a potência aprovada disponível no eixo desenvolvida estaticamente ou em voo na atmosfera padrão e a uma específica altitude, dentro dos limites de operação do motor estabelecidos conforme o RBAC 33 e aprovada para uso em períodos ilimitados de tempo.

Potência nominal contínua OEI (One Engine Inoperative) (com um motor inoperante), referindo-se a aeronaves de asas rotativas com motores à turbina, significa a potência no eixo aprovada, desenvolvida sob condições estáticas em altitudes e temperaturas especificadas dentro das limitações de operação estabelecidas para o motor segundo o RBAC 33, e limitada em uso ao tempo requerido para completar o voo após a falha ou corte de um motor em uma aeronave multimotor.

Potência nominal 2-minutos OEI (One Engine Inoperative) (com um motor inoperante), referindo-se a aeronaves de asas rotativas com motores à turbina, significa a potência no eixo aprovada, desenvolvida sob condições estáticas em altitudes e temperaturas especificadas dentro das limitações de operação estabelecidas para o motor segundo o RBAC 33 para operação de continuação de um voo após a falha ou corte de um motor em uma aeronave multimotor, limitada a três períodos de uso não superiores a 2 (dois) minutos em cada voo, e seguida de uma inspeção mandatária e das ações de manutenção estabelecidas.

Potência nominal 2 1/2-minutos OEI (One Engine Inoperative) (com um motor inoperante), referindo-se a aeronaves de asas rotativas com motores à turbina, significa a potência no eixo aprovada, desenvolvida sob condições estáticas em altitudes e temperaturas especificadas dentro das limitações de operação estabelecidas para o motor segundo o RBAC 33 e limitada em uso a um período não superior a 2 ½ (dois e meio) minutos cada um após a falha ou corte de um motor em uma aeronave multimotor.

Potência nominal 30-minutos OEI (One Engine Inoperative) (com um motor inoperante), referindo-se a aeronaves de asas rotativas com motores à turbina, significa a potência no eixo aprovada, desenvolvida sob condições estáticas em altitudes e temperaturas especificadas dentro das limitações de operação estabelecidas para o motor segundo o RBAC 33, limitada ao uso por um período não superior a 30 (trinta) minutos de voo após a falha ou corte de um motor em uma aeronave multimotor.

Potência nominal 30-segundos OEI (One Engine Inoperative) (com um motor inoperante), referindo-se a aeronaves de asas rotativas com motores à turbina, significa a potência no eixo aprovada, desenvolvida sob condições estáticas em altitudes e temperaturas especificadas dentro das limitações de operação estabelecidas para o motor segundo o RBAC 33 para operação de

continuação de um voo após a falha ou corte de um motor em uma aeronave multimotor, limitada a três períodos de uso não superiores a 30 (trinta) segundos cada em qualquer voo, e seguida de uma inspeção mandatória e das ações de manutenção estabelecidas.

Pouso forçado seguro significa um pouso forçado em terra ou em água com uma razoável expectativa de não ocorrerem ferimentos em pessoas a bordo da aeronave ou na superfície.

Pressão de admissão significa a pressão absoluta medida em um ponto apropriado do sistema de indução de um motor convencional, normalmente expressa em polegadas de mercúrio.

Procedimento de aproximação de precisão significa um procedimento padronizado de aproximação por instrumentos que dispõe de um *glide-slope* eletrônico, como ILS (*Instrument Landing System*) ou PAR (*Precision Approach Radar*).

Procedimento de aproximação por instrumentos significa uma série de manobras predeterminadas realizadas com o auxílio de instrumentos de bordo, com proteção específica contra os obstáculos, desde o fixo de aproximação inicial ou, quando aplicável, desde o princípio de uma rota de chegada até um ponto a partir do qual seja possível efetuar o pouso e, caso este não se realize, até uma posição na qual se apliquem os critérios de circuito de espera ou de margem livre de obstáculos em rota. Os procedimentos de aproximação por instrumentos são classificados em: (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(1) procedimento de aproximação de não precisão (NPA): procedimento de aproximação por instrumentos elaborado para operações de aproximação por instrumentos 2D de tipo A; (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(2) procedimento de aproximação com guia vertical (APV): procedimento de aproximação por instrumentos PBN elaborado para operações de aproximação por instrumentos 3D de tipo A; e (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

(3) procedimento de aproximação de precisão (PA): procedimento de aproximação por instrumentos baseado em sistemas de navegação (ILS, MLS, GLS e SBAS CAT I) elaborado para aproximação por instrumentos 3D de tipo A ou B. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-685)

Procedimento de aproximação de não precisão significa um procedimento padronizado de aproximação por instrumentos não dispondo de um *glide-slope* eletrônico.

Produto aeronáutico significa qualquer aeronave civil, motor ou hélice de aeronave ou aparelho neles instalado.

Programa de manutenção significa um documento que descreve as tarefas específicas de manutenção programada e suas frequências de realização e procedimentos relacionados, assim como um programa de confiabilidade necessário para a operação segura das aeronaves às quais se aplica.

Razão de diluição (bypass ratio) significa a razão entre a massa de ar que flui através dos dutos de desvio (*bypass*) de um motor à turbina de gás e a massa de ar que passa através das câmaras de combustão, calculada no empuxo máximo, com o motor estacionário, em atmosfera padrão, ao nível do mar.

Reparo significa a restituição de uma aeronave e/ou de seus componentes à situação aeronavegável, após a eliminação de defeitos ou danos, inclusive os causados por acidentes/incidentes.

Requisito de aeronavegabilidade significa uma exigência governamental relativa ao projeto, materiais, processos de construção e fabricação, desempenho, qualidades de voo, sistemas e equipamentos de uma aeronave e seus componentes, visando garantir a segurança da operação.

Resistente à chama significa não susceptível à combustão, não propagando chamas além de um limite seguro após a retirada da fonte de ignição.

Resistente à combustão violenta significa não susceptível à queima violenta quando submetido à ignição.

Resistente a fogo significa:

(1) referindo-se a chapas ou membros estruturais, a capacidade de tais chapas e membros suportarem o calor associado a fogo pelo menos tão bem quanto suportariam se fossem de liga de alumínio; e

(2) referindo-se a tubulações transportando fluidos, partes de sistemas de fluidos, fiação, dutos de ar, conexões e controles do grupo motopropulsor, a capacidade de tais itens realizarem suas funções previstas quando sujeitas a calor e a outras condições possíveis de serem encontradas se ocorrer um incêndio no local onde eles se encontram.

Rota RNAV significa uma rota ATS baseada em RNAV que pode ser utilizada por aeronaves adequadamente equipadas.

Rotor, referindo-se a aeronaves de asas rotativas, significa um conjunto de aerofólios rotativos.

Rotor auxiliar significa um rotor que serve para contrariar o efeito de torque do rotor principal de uma aeronave de asa rotativa ou para manobrar tal aeronave em torno de um ou mais dos seus três eixos.

Rotor principal significa o rotor que supre a principal parcela da sustentação de uma aeronave de asa rotativa.

Sede operacional significa o local escolhido por um detentor de certificado onde fica centralizada a maior parte das suas atividades de direção e gerenciamento técnico-operacional. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Segmento de rota significa um trecho de uma rota limitado em cada extremidade por:

(1) um fixo geográfico continental ou insular; ou

(2) um ponto no qual um fixo rádio definido pode ser estabelecido.

Segundo em comando significa um piloto designado para exercer a função de segundo em comando de uma aeronave durante o tempo de voo.

Serviço Aéreo Especializado (Aerial Work) significa uma operação aérea na qual uma aeronave é usada para serviços especializados tais como agricultura, construção, fotografia, levantamentos, propaganda, patrulha, busca e salvamento etc. Não inclui o transporte aéreo de pessoas, cargas ou malas postais.

Servidor designado é uma pessoa credenciada pela autoridade de aviação civil que está, como seu representante, autorizada a realizar as atividades de fiscalização da aviação civil. Anteriormente denominado Inspetor de Aviação Civil - INSPAC. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Serviço aéreo privado é aquele realizado sem remuneração, em benefício ao próprio operador. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Serviço aéreo público é aquele realizado, mediante remuneração, em benefício ao usuário do serviço, que não o próprio operador. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) (.../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)

Serviço de controle de tráfego aéreo significa o serviço prestado com a finalidade de prevenir colisões entre aeronaves e entre aeronaves e obstáculos na área de manobras e acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Sistema de gerenciamento da segurança significa um processo sistemático para gerenciar a segurança, incluindo as necessárias estruturas organizacionais, responsabilidades, políticas e procedimentos.

Sistema significativo ETOPS significa um sistema de avião, incluindo o sistema de propulsão, cuja falha ou mau funcionamento pode afetar adversamente a segurança de um voo ETOPS ou o prosseguimento de um voo e pouso seguros durante um desvio para alternativa ETOPS. Os sistemas significativos ETOPS são divididos em 2 grupos:

(1) um sistema significativo ETOPS do grupo 1:

- (i) possui características *fail-safe* diretamente ligadas ao grau de redundância provido pelo número de motores do avião;
- (ii) é um sistema cuja falha ou mau funcionamento pode resultar em um IFSD, perda de controle do empuxo ou outras perdas de potência;
- (iii) contribui significativamente para a segurança durante um desvio para alternativa ETOPS, por prover redundância adicional para qualquer perda de fonte de energia de um sistema, resultante de um motor inoperante;
- (iv) é essencial para operação prolongada de um avião em altitudes para motor inoperante.

(2) um sistema significativo ETOPS do grupo 2 significa um sistema significativo ETOPS que não é um sistema significativo ETOPS do grupo 1.

Sistema de comunicações de longo alcance (Long-Range Communication System – LRCS) significa um sistema que utiliza transmissão por satélite, transmissão de dados digitais, alta frequência ou qualquer outro sistema de comunicações aprovado que se estenda além da linha de visada.

Sistema de navegação de longo alcance (Long-Range Navigation System – LRNS) significa uma unidade de navegação eletrônica aprovada para utilização sob as regras de voo por instrumentos como meio primário de navegação, e que tenha pelo menos uma fonte de informações de navegação tal como um sistema de navegação inercial, um sistema de posicionamento global, Omega/VLF ou Loran C.

Sistema de visão sintética significa um meio eletrônico de apresentar uma imagem sintética da visão da cena topográfica externa para os tripulantes de voo.

Sistema intensificador de visibilidade em voo (Enhanced Flight Vision System – EFVS) significa um sistema instalado na aeronave que usa meios eletrônicos para prover uma imagem do cenário topográfico externo à frente da aeronave (características naturais ou construídas pelo homem de um local ou região, especialmente de modo a mostrar suas posições relativas e elevações), através de sensores de imagem, como o *Forward Looking Infrared - FLIR*, radiometria de onda milimétrica, radar de onda milimétrica, intensificador de imagem em baixo nível de iluminação e outros. Um sistema de EFVS inclui um mostrador de imagem, sensores, computadores, fontes de alimentação, indicações e controles. (Redação dada pela Resolução nº 674, de 25.04.2022) (.../resolucoes/2022/resolucao-674?visao=tabela)

Sistema RNAV adequado significa um sistema RNAV que atende os requisitos de desempenho estabelecidos para o tipo de operação (por exemplo, IFR) e é adequado para a operação sobre a rota a ser voada em termos de qualquer critério de desempenho (incluindo precisão) estabelecido pelo provedor de serviços de navegação aérea para certas rotas (como rotas oceânicas, rotas ATS e procedimentos de aproximação por instrumentos). A adequabilidade de um sistema RNAV é dependente de disponibilidade de auxílios à navegação no solo e/ou em satélites que sejam necessários para atender qualquer critério de desempenho em rota que possa ser estabelecido para navegar a aeronave ao longo da rota a ser voada.

Sobretorque máximo do motor (Maximum engine overtorque), no que se refere aos motores turboélice e turboeixo incorporando turbinas de potência livres para todos os regimes de potência, exceto regimes de potência com um motor inoperante (*one engine inoperative - OEI*) de 2 (dois) minutos ou menos, significa o torque máximo do conjunto do rotor da turbina de potência livre, cuja ocorrência inadvertida, por períodos de até 20 (vinte) segundos, não exigirá a retirada de operação do motor, ou qualquer ação de manutenção que não seja para corrigir a causa. (Incluído pela Resolução nº 674, de 25.04.2022) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

Substância psicoativa significa álcool, opióides, canabinóides, sedativos, hipnóticos e solventes voláteis, excluindo-se café e tabaco.

Traffic Alert and Collision Avoidance System – TCAS I ou ACAS I significa um TCAS que utiliza interrogações e respostas de um radar transponder de bordo, provendo orientações de tráfego para o piloto.

TCAS II significa um TCAS que utiliza interrogações e respostas de um radar transponder de bordo, provendo orientações de tráfego e orientações de resolução no plano vertical para o piloto.

TCAS III significa um TCAS que utiliza interrogações e respostas de um radar transponder de bordo, provendo orientações de tráfego e orientações de resolução nos planos vertical e horizontal para o piloto.

Tempo de voo significa:

(1) para o piloto de uma aeronave que não as citadas nos parágrafos (2) e (3) abaixo, o tempo que se inicia quando a mesma começa a se movimentar por seus próprios meios com o propósito de voar e termina quando a aeronave para totalmente após o pouso (tempo bloco-a-bloco);

(2) para o piloto de um planador sem capacidade de autolançamento, o tempo que se inicia quando o planador começa a ser rebocado com o propósito de voar e termina quando o planador volta ao repouso após o pouso; ou

(3) para um piloto de helicóptero, o tempo total desde o momento em que as pás do rotor começam a girar até o momento em que o helicóptero volta ao repouso, no fim do voo, e as pás do rotor são paradas.

Tempo de voo por instrumentos significa o tempo de voo durante o qual um piloto opera uma aeronave usando como referência somente os instrumentos de bordo, sem pontos externos de referência. O tempo de voo por instrumentos pode ser computado, também, quando um piloto opera, sem referências externas, um simulador ou um dispositivo de treinamento de voo aprovado pela ANAC.

Tempo em serviço, referindo-se a tempos nos registros de manutenção, significa o tempo transcorrido desde o momento em que a aeronave deixa a superfície da terra até o momento em que ela toca essa superfície, no pouso.

Teto significa a altura acima do solo ou água, da base da mais baixa camada de nuvens, abaixo de 6.000 m (20.000 pés) que cobre mais da metade do céu. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) ([../../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020))

Tipo significa:

(1) referindo-se a certificados, habilitações, prerrogativas e limitações de pessoas, um específico tipo e modelo básico de aeronave, incluindo modificações que não alterem as características de voo e de manobrabilidade. Exemplos: MD-11, B767, F100 etc.;

(2) referindo-se à certificação de aeronaves, aquelas aeronaves que têm projetos similares. Exemplos: DC-7 e DC-7C, 1049 G e 1049 H, F-27 e F-27F etc.; e

(3) referindo-se à certificação de motores aeronáuticos, aqueles motores que são similares em projeto. Exemplo: JT8D e JT8D-7, JT9D-3A e JT9D-9 etc.

Tipo de RNP significa um valor expresso como uma distância lateral, em milhas marítimas, da rota pretendida, dentro da qual o voo deve permanecer por, pelo menos, 95% do tempo total de voo. Por exemplo, RNP 4 representa uma precisão de mais ou menos 7,4 km (4 NM) para cada lado da rota desejada, em 95% do tempo de voo.

Tráfego aéreo significa todas as aeronaves em voo ou operando na área de manobras de um aeródromo. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) ([../../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020))

Transmissor Localizador de Emergência (Emergency Locator Transmitter – ELT) significa um equipamento que emite sinais específicos, em frequências designadas e que, dependendo da aplicação, pode ser acionado automaticamente por impacto ou acionado manualmente. Um ELT pode ser dos seguintes tipos:

(1) ELT automático fixo – ELT (AF): é um ELT acionado automaticamente, permanentemente fixado à aeronave;

(2) ELT automático portátil – ELT (AP): é um ELT acionado automaticamente que é rigidamente fixado à aeronave, mas que pode ser prontamente removido da mesma;

(3) ELT automático ejetável – ELT (AD), onde D é de *deployable*: é um ELT rigidamente fixado à aeronave e que é automaticamente ativado e ejetado por impacto e, em alguns casos, por sensores hidrostáticos. Ejeção manual pode, também, ser provida; e

(4) ELT de sobrevivência – ELT (S): um ELT removível da aeronave, posicionado em local que possibilite seu pronto uso em uma emergência e que é manualmente ativado por sobreviventes.

Transporte aéreo público (CBA art. 175) significa o transporte aéreo comercial (com fins lucrativos) de pessoas, de bens, e/ou de malas postais, regular ou não regular, doméstico ou internacional. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) ([../../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019))

Transporte aéreo privado (CBA art. 177) significa uma operação de aeronave, sem fins lucrativos, em benefício do próprio operador. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) ([../../resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019))

Treinamento aprovado significa um programa de instrução aprovado e supervisionado pela autoridade de aviação civil, realizado em organizações de treinamento certificadas pela referida autoridade.

Tripulante significa uma pessoa designada para exercer uma função a bordo de uma aeronave durante o tempo de voo.

Tripulante de voo significa um piloto, mecânico de voo ou navegador designado para exercer função a bordo de uma aeronave, na cabine de comando da mesma, durante o tempo de voo.

Tripulante de cabine significa um tripulante que executa, em proveito da segurança dos passageiros, os deveres designados pelo operador ou pelo piloto em comando da aeronave, mas que não pode atuar como tripulante de voo. É também chamado de “comissário de voo”.

Unidade auxiliar de energia (Auxiliary Power Unit – APU) significa uma fonte auxiliar de energia da aeronave, auto contida, que provê energia elétrica/hidráulica para essa aeronave durante operações no solo e, eventualmente, em voo.

Veículo ultraleve significa a designação genérica de uma aeronave cujas características físicas e operacionais são limitadas conforme o RBAC nº 103. (Incluído pela Resolução nº 474, de 07.06.2018) ([../../resolucoes/2018/resolucao-no-474-07-05-2018](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2018/resolucao-no-474-07-05-2018))

Velocidade calibrada significa a velocidade indicada de uma aeronave corrigida em relação aos erros de posição e do instrumento. Ao nível do mar, em condições atmosféricas ISA, a velocidade calibrada é igual à velocidade verdadeira.

Velocidade de subida inicial significa, referindo-se a aeronaves de asa rotativa, a velocidade de referência que resulta em uma trajetória de voo dentro do envelope altura/velocidade durante a subida inicial.

Velocidade de decisão na decolagem (V_1) significa a velocidade máxima na decolagem na qual o piloto deve executar a primeira ação (por exemplo, aplicar freios, reduzir potência, abrir freios aerodinâmicos) para parar o avião dentro da distância da aceleração e parada. Significa, também, a menor velocidade na decolagem, seguindo-se a uma falha do motor crítico na V_{EF} , na qual o piloto pode continuar a decolagem e atingir a altura requerida acima da superfície de decolagem dentro da distância de decolagem.

Velocidade de flape baixado significa a maior velocidade permissível com os flapes de asa baixados em uma determinada posição.

Velocidade de operação do trem significa a velocidade máxima na qual o trem de pouso pode ser baixado ou recolhido com segurança.

Velocidade de referência do pouso significa a velocidade de um avião, em uma específica configuração de pouso, no ponto da descida em que cruza a altura de 50 ft na determinação de distâncias de pouso.

Velocidade de trem baixado significa a velocidade máxima na qual uma aeronave pode ser voada com segurança com o trem de pouso na posição baixada.

Velocidade equivalente significa a velocidade calibrada de uma aeronave corrigida em relação aos efeitos de compressibilidade adiabática para uma particular altitude. A velocidade equivalente é igual à velocidade calibrada, em atmosfera padrão ao nível do mar.

Velocidade final de decolagem significa a velocidade de um avião existente ao fim da trajetória de decolagem na configuração de rota com um motor inoperante.

Velocidade indicada significa a velocidade de uma aeronave como mostrada pelo seu sistema pitot/estático de indicação de velocidade, calibrado para indicar o fluxo compressível adiabático de atmosfera padrão ao nível do mar, sem correções em relação aos erros do sistema.

Velocidade de segurança de decolagem significa uma velocidade de referência, obtida após a saída do solo, na qual o desempenho de subida com um motor inoperante pode ser conseguido.

Velocidade máxima para características de estabilidade (*Maximum Speed for Stability Characteristics – VFC/MFC*) significa uma velocidade que não pode ser menor que uma velocidade entre o limite da velocidade máxima de operação (VMO/MMO) e a velocidade de mergulho demonstrada em voo (VDF/MDF), exceto que, para altitudes onde o número *MACH* é um fator limitante, MFC não pode exceder o número *MACH* no qual ocorre o alarme efetivo de velocidade.

Velocidade verdadeira significa a velocidade da aeronave em relação ao ar não perturbado. A velocidade verdadeira é igual à velocidade equivalente multiplicada por $(\rho/\rho_0)^{1/2}$.

Visão sintética significa uma imagem, gerada por computador, do cenário topográfico externo da perspectiva da cabine de comando em função da altitude da aeronave, da solução de navegação de alta precisão e da base de dados do terreno, obstáculos e características culturais relevantes.

Visibilidade em voo significa a visibilidade à frente da cabine de pilotagem de uma aeronave em voo. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) ([././././resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)).

Visibilidade em voo intensificada (*Enhanced Flight Visibility – EFV*) significa a distância média horizontal à frente da aeronave, como vista do posto de pilotagem dessa aeronave, na qual objetos topográficos proeminentes podem ser claramente distinguidos e identificados, de dia ou de noite, por um piloto usando um sistema intensificador de visibilidade em voo (*Enhanced Flight Visibility System – EFVS*).

Visibilidade no solo significa a visibilidade em um aeródromo indicada por um observador credenciado ou por meio de sistemas automáticos. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) ([././././resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)).

Voo IFR significa a operação de uma aeronave segundo as regras do voo por instrumentos.

Voo VFR significa a operação de uma aeronave segundo as regras do voo visual.

Voo VFR especial significa o voo VFR realizado sob condições meteorológicas inferiores às VMC, autorizado pelo controle de aproximação, dentro de uma CTR ou, ainda, de uma ATZ de aeródromo controlado que esteja localizada dentro das projeções verticais dos limites laterais de uma TMA. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) ([././././resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)).

Wet leasing ou Wet-lease (arrendamento com tripulação) significa qualquer contrato de arrendamento onde uma pessoa concorda em prover para outra uma aeronave completa e com tripulação. O “wet lease” não inclui arranjos tipo “code-sharing” (transporte compartilhado) nem fretamento de aeronaves. (Incluído pela Resolução nº 526, de 06.08.2019) ([././././resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019](https://www.anac.gov.br/resolucoes/2019/resolucao-no-526-06-08-2019)).

Winglet ou Tip Fin significa uma superfície externa do avião, estendendo-se além da superfície de sustentação. Essa superfície pode ou não ter superfícies de controle.

Zona de Parada (Stopway) significa área retangular com largura não inferior à da pista, definida no terreno e situada no prolongamento do eixo da pista no sentido da decolagem, destinada e preparada como zona adequada à parada de aeronaves, capaz de suportar o avião durante uma decolagem abortada sem causar danos estruturais ao mesmo e destinada à desaceleração de aviões durante uma decolagem abortada.

(Redação dada pela Resolução nº 200, de 13.09.2011) ([././././resolucoes/resolucoes-2011/resolucao-no-200-de-13-09-2011](https://www.anac.gov.br/resolucoes/resolucoes-2011/resolucao-no-200-de-13-09-2011)).

01.2 Abreviaturas e símbolos

As abreviaturas e símbolos a seguir são aplicáveis aos propósitos dos RBAC.

V_A significa velocidade de manobra de projeto.

V_B significa velocidade para intensidade máxima de rajada de projeto.

V_C significa velocidade de cruzeiro de projeto.

V_D significa velocidade máxima de mergulho de projeto.

V_{DF} / M_{DF} significa velocidade de mergulho demonstrada em voo.

V_{EF} significa velocidade na qual se assume a falha do motor crítico na decolagem.

V_F significa velocidade com flapes baixados de projeto.

V_{FC} / M_{FC} significa velocidade máxima para características de estabilidade.

V_{FE} significa velocidade máxima com flapes baixados.

V_H significa velocidade máxima em voo nivelado com potência máxima contínua.

V_{LE} significa velocidade máxima com trem baixado.

V_{LO} significa velocidade máxima com trem em movimento.

V_{LOF} significa velocidade de saída do solo.

V_{MC} significa velocidade mínima de controle com motor crítico inoperante.

V_{MO} / M_{MO} significa velocidade limite máxima em operação.

V_{MU} significa velocidade mínima de decolagem abusiva.

V_{NE} significa velocidade nunca a ser excedida.

V_{NO} significa velocidade máxima estrutural de cruzeiro.

V_R significa velocidade de rotação.

V_S significa velocidade de estol ou velocidade mínima de voo estável, na qual o avião é controlável.

V_{SO} significa velocidade de estol na configuração de pouso ou velocidade mínima de voo estável, na configuração de pouso, na qual o avião é controlável.

V_{S1} significa velocidade de estol ou menor velocidade de voo estável obtida em uma determinada configuração.

V_{TOSS} significa velocidade segura de decolagem para aeronaves de asa rotativa Categoria A (ou Classe I da OACI), isto é, a menor velocidade na qual uma subida pode ser obtida com o motor crítico inoperante e os demais motores operando dentro dos limites operacionais aprovados.

V_X significa velocidade para melhor ângulo de subida.

V_Y significa velocidade para melhor razão de subida.

V_1 significa velocidade de decisão na decolagem (também chamada de velocidade de falha do motor crítico).

V_2 significa velocidade segura de decolagem.

V_{2min} significa velocidade segura mínima de decolagem.

ANAC significa Agência Nacional de Aviação Civil.

ADF – *Automatic Direction Finder* - significa indicador automático de direção.

AFM – *Aircraft Flight Manual* - significa manual de voo aprovado da aeronave.

AGL – *Above Ground Level* - significa acima do nível do solo.

ALS – *Approach Light System* - significa sistema de luzes de aproximação.

AOM – *Aircraft Operating Manual* – significa Manual de Operação da Aeronave. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

APU – *Auxiliary Power Unit* - significa unidade auxiliar de energia.

ASE – *Altimetry System Error* - significa erro do sistema de altimetria.

ASR – *Airport Surveillance Radar* - significa radar de vigilância de aeródromo.

ATC – *Air Traffic Control* - significa controle de tráfego aéreo.

ATS – *Air Traffic Service* - significa serviço de tráfego aéreo.

CAMP – *Continuous Airworthiness Maintenance Program* - significa programa de manutenção de aeronavegabilidade continuada. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

CAS – *Calibrated Airspeed* - significa velocidade calibrada.

CAT II – *Category II* - significa operação categoria II.

CAT III – *Category III* - significa operação categoria III.

CDL – *Configuration Deviation List* - significa Lista de Desvios de Configuração.

CONSOL ou CONSOLAN – *Consolidated Long Range Aid to Navigation* - significa uma espécie de auxílio à navegação de longo alcance de média ou alta frequência.

CVR – *Cockpit Voice Recorder* - significa gravador de voz na cabine de comando.

CMP – *Configuration, Maintenance and Procedures* - significa configuração, manutenção e procedimentos.

DH – *Decision Height* - significa altura de decisão.

DME – *Distance Measuring Equipment* - significa equipamento medidor de distância.

EAS – *Equivalent Airspeed* - significa velocidade equivalente.

ELT – *Emergency Locator Transmitter* - significa transmissor localizador de emergência.

ETOPS – *Extended Operations* - significa operações prolongadas.

FATO – *Final Approach and Take-Off Area* - significa área de aproximação final e de decolagem.

FDR – *Flight Data Recorder* – significa gravador de dados de voo. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (../..../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

FM – *Fan Marker* - significa marcador rádio que emite sinal na vertical com a forma de lóbulos.

GBAS – *Ground-Based Augmentation System* – significa sistema de aumentação baseado em terra. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (../..../resolucoes/2022/resolucao-685)

GLS – *GBAS Landing System* – significa sistema de pouso por GBAS. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (../..../resolucoes/2022/resolucao-685)

GS – *Glide Slope* - significa rampa de planeio.

HIRL – *High-Intensity Runway Light system* - significa sistema de iluminação de pista de alta intensidade.

IAS – *Indicated Airspeed* - significa velocidade indicada.

IFR – *Instrument Flight Rules* - significa regras do voo por instrumentos.

IFSD – *In-Flight Shutdown* - significa corte do motor em voo.

ILS – *Instrument Landing System* - significa sistema de pouso por instrumento.

IM – *ILS inner Mark* - significa marcador interno do ILS.

LDA – *Localizer-Type Directional Aid* - significa auxílio direcional tipo localizador.

LOC – *Localizer* - significa o localizador de um ILS.

M significa número MACH.

MAA – *Maximum Authorized IFR Altitude* - significa altitude máxima autorizada em IFR.

MALS – *Medium intensity Approach Light System* - significa sistema de luzes de aproximação de média intensidade.

MALSRL – *Medium intensity Approach Light System with Runway Alignment Indicator Lights* - significa sistema de luzes de aproximação de média intensidade, com luzes indicadoras do alinhamento com a pista.

MDA – *Minimum Descent Altitude* - significa altitude mínima de descida.

MEA – *Minimum En Route IFR Altitude* - significa altitude mínima em rota em voo IFR.

MEL – *Minimum Equipment List* - significa lista de equipamentos mínimos.

MLS – *Microwave Landing System* – significa sistema de pouso por micro-ondas. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (../..../resolucoes/2022/resolucao-685)

MM – *ILS Middle Mark* - significa marcador médio do ILS. (Redação dada pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (../..../resolucoes/2022/resolucao-685)

MMEL – *Master Minimum Equipment List* - significa lista mestra de equipamentos mínimos.

MSL – *Mean Sea Level* - significa nível médio do mar.

NAT-HLA – *North Atlantic High Level Airspace* – significa Espaço Aéreo NAT-HLA. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (../..../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

NDB – *Non Directional Beacon* - significa rádio-farol não direcional.

OEI – *One Engine Inoperative* - significa um motor inoperante.

OM – *ILS Outer Marker* - significa Marcador externo do ILS.

PAR – *Precision Approach Radar* - significa radar de aproximação de precisão.

PBN – *Performance-based Navigation* – significa Navegação Baseada em Desempenho. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (../..../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

RAB significa Registro Aeronáutico Brasileiro.

RBAC significa Regulamento Brasileiro da Aviação Civil.

RFFS – *Rescue and Firefighting Services* - significa serviços de salvamento e de combate ao fogo.

RNAV – *Area Navigation* - significa navegação de área.

RNP – *Required Navigation Performance* - significa desempenho de navegação requerido.

RVR – *Runway Visual Range* - significa alcance visual na pista. (Redação dada pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (../..../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

RVSM – *Reduced Vertical Separation Minimum* – significa Separação Vertical Mínima Reduzida. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (../..../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

SAE significa Serviços Aéreos Especializados.

SBAS – *Satellite-Based Augmentation Systems* – significa sistema de aumento baseado em satélite. (Incluído pela Resolução nº 685, de 13.07.2022) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

TAS – *True Airspeed* - significa velocidade verdadeira.

TAWS – *Terrain awareness and warning system* – significa Sistema de percepção e alarme de proximidade do solo. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

TCAS – *Traffic alert and Collision Avoidance System* - significa sistema de alerta de tráfego e prevenção de colisões.

VFR – *Visual Flight Rules* - significa regras do voo visual.

VFTO significa velocidade final de decolagem. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

VHF – *Very High Frequency* - significa um rádio que opera em frequências muito altas.

VOR – *Very High Frequency Omnidirectional* - significa uma estação de solo que opera em VHF e emite sinais onidirecionais.

VSR significa velocidade de referência de estol. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

VSRO significa velocidade de referência de estol em configuração de pouso. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

VSRI significa velocidade de referência de estol obtida em uma determinada configuração. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

VSW significa velocidade na qual ocorre alerta de estol natural ou artificial. (Incluído pela Resolução nº 546, de 18.03.2020) (.../.../resolucoes/2020/resolucao-no-546-18-03-2020)

01.3 Regras de construção dos RBAC

(a) No texto dos RBAC, a menos que de outro modo explicitado:

- (1) as palavras no singular incluem seu plural;
- (2) as palavras no plural incluem seu singular; e
- (3) as palavras no gênero masculino incluem seu feminino.

(b) Nos textos dos RBAC, as palavras a seguir têm o seguinte significado:

- (1) os verbos "dever" ou "ser" no presente do indicativo ou no futuro indicam cumprimento obrigatório tendo a conotação imperativa. Exemplificando: deve, devem, deverá, deverão, é, são, será, ou serão;
- (2) o verbo "poder" no presente, futuro ou condicional, ou verbo "ser" no condicional tem a conotação de ser permissível, recomendável ou de cumprimento opcional. Exemplificando: pode, poderá, poderão, poderia, poderiam, seria, seriam. O verbo "poder", no presente ou no futuro, precedido do advérbio "não", significa que a ação referenciada não é permitida ou não é autorizada; e
- (3) a palavra "inclui" significa sempre "inclui, mas não é limitado a".

01.3-I Unidades de Medida

As unidades de medida usadas em operações no ar ou no solo, incluindo nos mostradores de instrumentos de bordo ou de solo, são aquelas definidas na norma NBR 7234 – Unidades de medidas de uso em aeronáutica, Ago. 1993, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

(Redação dada pela Resolução nº 200, de 13.09.2011) (.../.../resolucoes/resolucoes-2011/resolucao-no-200-de-13-09-2011)

01.3-II Disposições Finais

Nas definições constantes deste regulamento, quando houver menção a um RBAC ainda não emitido, deverá ser considerado como referência o RBHA correspondente em vigor, até que este seja substituído pelo RBAC apropriado.